


Attuatori multigiro SA 07.1 - SA 16.1 SAR 07.1 - SAR 16.1 AUMA MATIC

Manuale di istruzioni



Scopo del presente manuale:

Questo manuale è relativo ad attuatori multigiro SA(R) 07.1 - SA(R) 16.1 con unità di controllo AUMA MATIC.

Le istruzioni di seguito riportate sono valide per manovre di "chiusura in senso orario", cioè quando la colonna centrale ruota in senso orario per chiudere la valvola.

Indice del contenuto	Pag.
1. Norme di sicurezza. 1.1 Campi di applicazione. 1.2 Breve descrizione. 1.3 Messa in servizio (collegamento elettrico) 1.4 Manutenzione. 1.5 Avvertenze e note. 1.6 Note aggiuntive.	4 4 4 4 4
2.1 Attuatore multigiro SA(R) 07.1 - SA(R) 16.1	5 5
3. Informazioni addizionali per la Legenda degli schemi elettrici	
4. Trasporto ed immagazzinaggio	
5. Montaggio sulla valvola/riduttore	
 6. Comando manuale	. 10
 8. Taratura del gruppo fine corsa:	. 11
9. Taratura del gruppo fine corsa tipo DUO (opzionale)	. 12
10. Taratura del gruppo limitatori di coppia	
11. Prova di funzionamento	
12. Taratura dell'indicatore meccanico di posizione (opzionale)	
13. Taratura del potenziometro (opzionale)	. 15
14. Taratura del trasmettitore di posizione elettronico RWG (opzionale)	. 17
 15. Programmazione dell'unità AUMA MATIC	. 19 . 20

		Pag.
16. P	Posizionatore elettronico (opzionale)	. 21
16.1	Dati tecnici	. 21
16.20	Taratura	. 21
16.3	Taratura del posizionatore in direzione di CHIUSURA (azione diretta)	. 23
16.4	Taratura del posizionatore in direzione di APERTURA (azione diretta)	. 24
16.5	Taratura della sensibilità	
16.6	Taratura del posizionatore in APERTURA (versione con azione inversa)	. 25
16.7	Taratura del posizionatore in CHIUSURA (versione con azione inversa)	. 26
16.8	Posizionatore in versione Split Range (opzionale)	
6.8.1	-1 3	
6.8.2	•	
16.8.3	The second secon	
17. T	Timer (opzionale)	. 28
17.1	Stato dei LED diagnostici (timer)	. 28
17.2	Taratura del temporizzatore	. 29
18. F	- Fusibili	. 30
19. N	Manutenzione	30
20. T	Tester per AUMA MATIC	. 31
21. C	Dichiarazione del Fabbricante e Dichiarazione di Conformità UE	. 33
li	ndice	. 34
lı	ndirizzi delle Filiali e delle Rannresentanze ΔΙΙΜΔ	35

Norme di sicurezza

1.1 Campi di applicazione

Gli attuatori AUMA sono idonei per il comando di valvole industriali, ad es. valvole a globo, saracinesche, valvole a farfalla, valvole a sfera e paratoie. Per altre applicazioni preghiamo contattare i nostri uffici. AUMA non è responsabile per danni risultanti da un utilizzo degli attuatori su applicazioni diverse da quelle riportate. In questo caso, i rischi sono esclusivamente a carico dell'utilizzatore. L'osservanza di queste istruzioni costituisce parte integrante delle modalità di utilizzo dell'attuatore.

1.2 Breve descrizione

Gli attuatori AUMA multigiro del tipo SA(R) 07.1 - SA(R) 16 sono caratterizzati da una costruzione modulare. Gli attuatori multigiro sono azionati da un motore elettrico e comandati mediante l'unità di controllo AUMA MATIC integrale, inclusa nella fornitura. La limitazione della corsa è realizzata mediante interruttori di estremità agenti in entrambe le posizioni o tramite limitatori di coppia. Il modo di arresto è determinato dal valvoliere.

1.3 Messa in servizio (collegamento elettrico)

Durante il comando elettrico, alcuni componenti sono inevitabilmente sotto tensione e possono rappresentare quindi un pericolo letale. Interventi sui circuiti o sulle apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da elettricisti specializzati o, sotto la loro supervisione, da personale appositamente istruito ed in accordo alle norme elettriche applicabili.

1.4 Manutenzione

Per garantire un sicuro funzionamento dell'attuatore è necessario osservare le relative istruzioni per la sua manutenzione (ved. pag. 30).

1.5 Avvertenze e note

La mancata osservanza delle avvertenze e delle note può causare seri danni. Il personale qualificato deve essere perfettamente al corrente di tutte le avvertenze e le note contenute in questo manuale di istruzioni.

Il corretto trasporto, così come adeguati immagazzinaggio, montaggio, installazione e messa in servizio, sono elementi essenziali per assicurare un funzionamento sicuro e regolare. I riferimenti di seguito riportati, ciascuno contrassegnato con un proprio simbolo, richiedono di prestare un'attenzione particolare alle procedure rilevanti per la sicurezza, contenute in questo manuale.



Questo simbolo significa: Nota!

"Nota" sottolinea attività o procedure che hanno influenza sul corretto funzionamento. La mancata osservanza di queste note può causare danni a cose e/o a persone.



Questo simbolo significa: Componenti soggetti a pericolo elettrostatico!

Se questo simbolo è fissato su una scheda a circuito stampato, la stessa contiene parti che possono essere danneggiate o distrutte da scariche elettrostatiche. Se si rende necessario toccare la scheda durante le tarature, per le misurazioni o per la sua eventuale sostituzione, accertarsi che la corrente elettrostatica venga prima scaricata attraverso contatto con una superficie metallica opportunamente messa a terra (ad es. la cassa).



Questo simbolo significa: Attenzione!

"Attenzione" sottolinea attività o procedure che possono avere effetto sulla sicurezza di persone o cose, se non eseguite in modo corretto.

1.6 Note aggiuntive



Questo simbolo significa: Le operazioni possono essere già state svolte

Se gli attuatori vengono forniti accoppiati alla valvola, questa operazione è già stata effettuata dal valvoliere presso il suo stabilimento.

La taratura deve essere controllata prima della messa in servizio!

2. Dati Tecnici

2.1 Attuatori multigiro SA(R) 07.1 - SA(R) 16.1

Tipo di servizio: (secondo IEC 34-1/ VDE 0530)	SA:	Standard: Opzionale:	Servizio breve S2 - 15 min Servizio breve S2 - 30 min		
(30001140 120 04 17 VBE 0000)	SAR:	Standard:	Servizio di regolazione S4 - 25 % ED. Per il numero possibile di avviamenti vedere foglio Dati Tecnici per SAR		
Gruppo interruttori di fine corsa:		Contatore ad ir	Contatore ad ingranaggi meccanici per le posizioni di CHIUSURA / APERTURA		
Gruppo limitatori di coppia:		Gruppo limitato	ori di coppia tarabile nelle direzioni di APERTURA e CHIUSURA		
Velocità:		Ved. foglio Dat	i Tecnici per SA e SAR		
Resistenza anticondensa inserita ne compartimento interruttori:	el	Circa 5 W, 24 V, alimentata internamente			
Motore:		Motore 3-fase c.a. oppure 1-fase c.a.			
Protezione motore:		Standard:	3 termostati		
		Opzionale: 3 termistori PTC + scheda di controllo PTC			
Collegamento elettrico:		Standard:	Morsettiera AUMA a pluriconnettori tipo presa/spina (φ 100) con morsetti a vite		
Schema di collegamento:		Vedere targhet	ta sull'unità AUMA MATIC		
Temperatura ambiente :	SA:	da -25 °C a -	+ 70 °C		
	SAR:	da –25 °C a -	+ 60 °C		
Grado di protezione:		Standard:	IP 67		
(secondo EN 60 529)		Opzionale: IP 68			
Verniciatura		Standard: bicomponente a base di ferro-mica			

2.2 Unità di controllo AUMA MATIC

Unità di controllo integrale AUMA MATIC, tipo AM 01.1 e AM 02.1, per montaggio diretto su: Attuatori multigiro AUMA NORM SA(R) 07.1 - SA(R) 16.1

Alimentazione	Ved. targhetta			
Controllo motore Teleruttori:	Standard: interblocchi elettrici e meccanici, max. 690V c.a., max. 7,5 kW			
Tiristori:	Opzionale: interblocco elettronico, max. 460V c.a., max. 1,5 kW			
Alimentazione ausiliaria esterna	24V c.c., galvanicamente separata dall'alimentazione interna			
Segnali binari	Standard: APERTO-STOP-CHIUSO			
(segnali in ingresso)	Opzionale: Commutazione AUTOMATICO-MANUALE¹) per segnali in ingresso APERTO-CHIUSO			
Separazione galvanica:	Opto-isolatori			
Tensione nominale:	24 V c.c., alimentazione interna (carico max. 50 mA) oppure esterna			
Corrente (per input):	10 - 15 mA per singolo segnale di input			
Segnali analogici (opzionale)	ved. posizionatore			
Relé in uscita	 Segnale cumulativo di anomalia: Mancanza di fase/intervento del termostato/anomalia della coppia: intervento del limitatore di coppia in posizione intermedia (può essere separato, 			
	- ved. tabella 3, pag. 20)			
	 4 relé in uscita: Fine corsa APERTURA / fine corsa CHIUSURA / selettore LOCALE / selettore REMOTO 			
Relé di monitoraggio (LED diagnostici)	 Mancanza di fase, intervento del termostato 			
	Anomalia della coppia: intervento del limitatore di coppia in posizione intermedia			
Uscita analogica (opzionale)	Valore effettivo di posizione (separato galvanicamente) E2 = 0/4 - 20 mA			
Posizionatore (opzionale)	 Valori in ingresso (valore nominale di posizione) E1 = 0/4 - 20 mA Impedenza d'ingresso 250 Ohm 			
	 Controreazione E2 (valore effettivo di posizione): 0/4 - 20 mA 			
Operazione in emergenza (EMERGENZA) (opzionale)	Attiva con selettore in posizione LOCALE, ESCLUSO e REMOTO (ved. pag. 21): — Totale APERTURA			
	- Totale CHIUSURA			
Timer (opzionale) Parametri:	Tempi di lavoro/tempi di pausa regolabili indipendentemente (1-30 secondi)			
Comandi locali	Standard: Selettore LOCALE-ESCLUSO-REMOTO, lucchettabile Pulsanti APRE-STOP-CHIUDE			
	Opzionale: Lampade di segnalazione per la posizione APERTA, ANOMALIA, e per la posizione CHIUSA			
Grado di protezione	Standard: IP 67 Opzionale: IP 68			
Gamma di temperature SA:	da –25 °C a + 70 °C			
SAR:	da -25 °C a + 70 °C da -25 °C a + 60 °C			
Collegamenti elettrici	ved. paragrafo 7, pag. 10			
	⊢ veo. Daladialo 7. Dag. 10			

Informazioni addizionali per la Legenda degli schemi elettrici

Informazione A: L'indicazione di valvola in movimento è possibile quando è installato il

trasmettitore Blinker (S5) (apertura e chiusura dei contatti).

Direzione di CHIUSURA: collegamenti X_{κ} 6 - X_{κ} 7 Direzione di APERTURA: collegamenti X_{κ} 6 - X_{κ} 8 I contatti rimangono CHIUSI nelle posizioni di fine corsa.

Se collegati ad un PLC esterno, il segnale intermittente può essere interrot-

to agendo sul microinterruttore a slitta, (tabella 3, pag. 20).

Informazione B: Il tipo di arresto nelle posizioni di fine corsa è determinato dal valvoliere

attraverso la regolazione degli interruttori programmabili S1-2 e S3-2 (ved. paragrafo 15.2, pag. 20). L'intervento del limitatore di coppia in posizione intermedia arresta l'attuatore ed invia una segnalazione di anomalia. Gli interruttori di fine corsa servono come segnalazione se l'arresto avviene attraverso il limitatore di coppia. Essi devono essere regolati in modo che il relativo interruttore intervenga poco prima del raggiungimento della posizione finale. Se il limitatore di coppia interviene prima del fine corsa,

l'attuatore si arresta e viene inviato un segnale di anomalia.

Per ulteriori possibilità di programmazione, ad esempio per l'autoritenuta nel

funzionamento con comando REMOTO, ved. tabella 3, pag. 20.

Informazione D: Le seguenti anomalie vengono memorizzate e trasmesse alla sala controllo

come segnale cumulativo di anomalia libero da potenziale:

- Mancanza tensione

- Mancanza di fase

- Intervento del termostato

- Intervento del limitatore di coppia in posizione intermedia.

Questo segnale può essere disattivato nella fase di programmazione,

ved. tabella 3, pag. 20.

Informazione E: Segnali in ingresso secondo DIN 19 240.

La corrente nominale degli ingressi X_{κ} 2; X_{κ} 3 e X_{κ} 4 è di 10-15 mA. In caso di impiego dell'alimentazione interna a 24 V c.c. per il comando remoto, il collegamento può essere effettuato solo con contatti liberi da tensione.

In caso di errata sequenza delle fasi il senso di rotazione viene

automaticamente corretto. In caso di mancanza di fase, l'attuatore si arresta. Questa anomalia viene segnalata dal LED V14 posto sulla scheda di interfaccia. Per il segnale cumulativo di anomalia ved. informazione D.

Informazione G: Per i segnali sono disponibili contatti liberi da tensione. L'alimentazione

interna del circuito di controllo (X_k 11 / + 24 V e X_k 5 / – 24V) non deve

essere usata per alimentare lampade esterne, relé, ecc.

6 auma

4. Trasporto ed immagazzinaggio

- Utilizzare un solido imballo per il trasporto al luogo di installazione.
- Non fissare al volantino mezzi di sollevamento come ganci o funi.
- In caso di montaggio su valvola, sollevare l'attuatore multigiro e la relativa valvola fissando i ganci o le funi alla valvola e non all'attuatore.
- Immagazzinare in luoghi asciutti e ben areati.
- Proteggere dall'umidità del terreno sistemando l'attuatore su scaffali o palette di legno.
- Proteggere l'attuatore dalla polvere e dallo sporco con coperture idonee.
- Proteggere le superfici non verniciate mediante l'applicazione di idonei anticorrosivi.

Se gli attuatori multigiro devono rimanere a magazzino per un lungo periodo di tempo (più di 6 mesi), è necessario osservare anche i seguenti punti:

- Prima dell'immagazzinaggio: proteggere le superfici non verniciate con anticorrosivi di lunga durata, in modo particolare i piani dei moduli di accoppiamento e di montaggio.
- Controllare ogni 6 mesi circa. Al primo segno di corrosione, applicare nuovamente un prodotto anticorrosivo.

Una volta montato, collegare l'attuatore al sistema elettrico: la relativa resistenza eviterà così la formazione di condensa.

5. Montaggio sulla valvola/riduttore





- Prima di effettuare il montaggio controllare che l'attuatore multigiro non sia danneggiato.
- Le parti danneggiate devono essere sostituite con parti di ricambio originali.

Le operazioni di montaggio risulteranno più semplici tenendo lo stelo della valvola/riduttore in posizione verticale, verso l'alto. Il montaggio può comunque essere effettuato in qualsiasi altra posizione.
L'attuatore multigiro è fornito all'origine in posizione CHIUSA (tramite l'intervento dell'interruttore di fine corsa in direzione di CHIUSURA).

 Controllare che l'attuatore disponga di una flangia di accoppiamento adatta alla valvola/riduttore.




I gradini di centraggio delle flange devono avere idonee tolleranze di accoppiamento!


I moduli di accoppiamento tipo B1, B2, B3 o B4 (figura A) sono forniti con foro e chiavetta (generalmente secondo EN ISO 5210).

Fig. A

Modulo di accoppiamento tipo B 1 / B 2 colonna centrale con sede di chiavetta



Modulo di accoppiamento tipo B 3 / B 4 inserto con chiavetta



In caso di modulo di accoppiamento tipo A (figura B) la filettatura della madrevite deve corrispondere a quella dello stelo della valvola. Se non diversamente specificato in fase d'ordine, la madrevite viene fornita grezza o con solo foro pilota. Per la lavorazione della madrevite Vi rimandiamo ai punti sottostanti.


- Accertarsi che le dimensioni del foro e della chiavetta corrispondano a quelle dell'albero della valvola/riduttore.
- Sgrassare accuratamente le superfici di montaggio dell'attuatore multigiro e della valvola/riduttore.
- Lubrificare leggermente l'albero della valvola/riduttore.
- Montare e fissare l'attuatore sulla valvola/riduttore. Stringere le viti (qualità minima 8.8, ved. tabella 1) a croce ed in modo uniforme.

Tabella 1 8.8 T_A (Nm) M 6 10 M 8 25 M 10 50 M 12 87

Lavorazione della madrevite di trascinamento (modulo di accoppiamento tipo A):

220

Figura B



M 16

La flangia di base non deve essere smontata dall'attuatore.

- Svitare la ghiera di blocco (80.2, figura B) dalla flangia di accoppiamento utilizzando una chiave idonea o un attrezzo similare.
- Estrarre la madrevite (80.3) con i cuscinetti (80.01) e le ralle (80.02).
- Separare i cuscinetti e le ralle dalla madrevite.
- Forare la madrevite, tornirla e filettarla. (Accertarsi che la madrevite sia ben centrata sul mandrino prima di lavorarla!)
- Pulire la madrevite lavorata.
- Lubrificare con apposito grasso i cuscinetti e le ralle e rimontarli sulla madrevite.
- Rimontare la madrevite completa nel modulo di accoppiamento, facendo attenzione che i denti siano rivolti verso le scanalature dell'albero cavo.
- Riavvitare la ghiera di blocco fino al suo arresto.
- Lubrificare con apposito ingrassatore tramite il relativo nipplo.

Tubo di protezione per stelo saliente della valvola

- Se i tubi di protezione sono forniti separatamente, proteggere la filettatura con idoneo materiale di tenuta (es. nastro di teflon).
- Avvitare e serrare a fondo il tubo protezione stelo.
- Per la protezione anticorrosiva KS/ KX, premere a fondo la guarnizione sulla cassa.
- Ritoccare eventuali danni subiti dalla verniciatura.

Comando manuale


• Accertarsi che il tappo di protezione sia applicato e non danneggiato.



Il comando manuale deve essere inserito solo a motore fermo. Il passaggio al comando manuale durante il funzionamento del motore può danneggiare l'attuatore multigiro (figura C)!

• Ruotare per circa 85° la leva di inserimento al centro del volantino, muovendo leggermente il volantino in senso orario ed antiorario fino all'inserimento del comando manuale (figura D).

Figura C Figura D






La forza manuale è sufficiente per azionare la leva di inserimento. L'uso di prolunghe non è necessario ed è proibito. Una forza eccessiva può causare danni al meccanismo di inserimento.

• Rilasciare la leva (dovrebbe tornare nella posizione originale sotto la spinta della molla interna). Se la leva non scatta, aiutarla manualmente a ritornare nella posizione iniziale (figura E).

Figura E Figura F



- Il comando manuale rimane inserito fino al riavvio del motore. Il comando motore si inserisce automaticamente.
- Ruotare il volantino nella direzione desiderata (figura F).



Utilizzare il comando manuale solo quando la leva di inserimento è nella sua posizione di riposo!


• Il comando manuale si disinserisce automaticamente al riavvio del motore.

Collegamento elettrico



Interventi sui circuiti o sulle apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da elettricisti specializzati o, sotto la loro supervisione, da personale appositamente istruito ed in accordo alle norme elettriche applicabili.

Figura G



Gli attuatori AUMA SA(R) sono pilotati dalle unità di controllo elettroniche AUMA MATIC. Le unità di controllo possono essere montate direttamente sull'attuatore o a parete, tramite idonea staffa.

Il collegamento elettrico alla rete di alimentazione viene effettuato mediante una morsettiera a connettori di tipo spina/presa con morsetti a vite.

In caso di montaggio a parete dell'unità AUMA MATIC, preghiamo osservare quanto segue:

- 1) Per la controreazione è necessario utilizzare un trasmettitore di posizione elettronico (RWG).
- 2) Per collegare l'attuatore all'unità AUMA MATIC a parete, è necessario usare cavi di collegamento flessibili e schermati.
- Accertarsi che i valori di corrente, della tensione di rete e della frequenza corrispondano ai dati del motore (riportati sulla targhetta del motore e dell'unità AUMA MATIC).
- Togliere il coperchio del comparto morsettiera (morsettiera a connettori tipo spina/ presa AUMA) (figura G).
- Allentare le viti e rimuovere il blocco porta morsetti dal coperchio morsettiera.
- Installare pressacavi idonei per il collegamento dei cavi.



- Il grado di protezione IP 67 o IP 68 è garantito solo dall'uso di pressacavi adeguati.
- Chiudere con idonei tappi gli ingressi cavi non utilizzati.

7.1 Schema di collegamento

• Collegare i cavi secondo lo schema di collegamento MSP. . . KMS TP . . . relativo all'ordine. Lo schema di collegamento ed il manuale di istruzioni vengono forniti con l'attuatore, in una custodia impermeabile applicata al volantino. Lo schema di collegamento, se non disponibile, può essere richiesto ad AUMA, indicando il numero di commessa riportato sulla targhetta, o scaricato da Internet (ved. pag. 34). Per le note aggiuntive relative ai riferimenti riportati nello schema elettrico, ad es. >Informazione A<, vedere paragrafo 3, pag. 6

Sezione cavi: circuito di controllo max. 2.5 mm².

alimentazione max. 6 mm².

- Se non diversamente specificato in fase d'ordine, l'attuatore viene fornito con idonea resistenza interna per prevenire la formazione di condensa.
- I due circuiti di ciascun interruttore devono essere collegati ad un unico potenziale. Per potenziali diversi è necessario utilizzare interruttori tandem.
 - Gli interruttori con contatti dorati (opzionali) possono essere utilizzati solo con basse tensioni (< 50 V c.c. / 400 mA).
- Per il collegamento di trasmettitori di posizione (potenziometri, RWG) raccomandiamo l'uso di cavi schermati.

7.2 Modo di arresto





- Il valvoliere determina se l'arresto del motore deve avvenire per intervento dei fine corsa (arresto tramite fine corsa) o per intervento dei limitatori di coppia (arresto tramite limitatori di coppia). Per modificare il tipo di arresto vedere programmazione dell'unità AUMA MATIC, paragrafo 15.2, pag. 20.
- Rimontare e fissare il blocco porta morsetti sul coperchio morsettiera.

- Pulire le superfici di contatto del coperchio morsettiera (presa multirapida AUMA) e controllare che la guarnizione OR sia in buone condizioni.
 Applicare un leggero strato di grasso privo di acidi (ad es. vaselina) sulle superfici di contatto.
- Rimontare il coperchio e stringere i 4 bulloni a croce ed in modo uniforme.
- Avvitare saldamente i pressacavi per garantire il grado di protezione IP 67 o IP 68.

8. Taratura del gruppo fine corsa

Figura H1






- Inserire il comando manuale come descritto al paragrafo 6 di pagina 9.
- Togliere il coperchio del compartimento interruttori ed estrarre il dischetto indicatore, se fornito (figura H1). Utilizzare eventualmente una chiave fissa (ca. 10 mm) come leva.

8.1 Taratura del gruppo fine corsa in CHIUSURA (campo nero)



- Chiudere la valvola, ruotando il volantino in senso orario.
- Con un cacciavite (5 mm) ruotare, tenendolo premuto, l'alberino di regolazione A (figura H2) nel senso indicato dalla freccia. Contemporaneamente l'indicatore B si muove di 90° in 90°, fino al punto C, mentre si avverte l'innesto dei denti degli ingranaggi. L'avvicinamento al punto C, nell'ultimo tratto di 90° (in folle), deve essere effettuato lentamente. Quando l'indicatore B ha raggiunto il punto C, fermare la rotazione e rilasciare l'alberino. In caso di superamento involontario del punto di taratura, continuare a ruotare l'alberino, ripetendo le operazioni sopra descritte, fino al raggiungimento della posizione desiderata.

Figura H2



8.2 Taratura del gruppo fine corsa in APERTURA (campo bianco)



- Aprire la valvola girando il volantino in senso antiorario, ruotare quindi in senso inverso per circa 1/2 giro.
- Con un cacciavite (5 mm) ruotare, tenendolo premuto, l'alberino di regolazione D (figura H3) nel senso indicato dalla freccia.
 Contemporaneamente l'indicatore E si muove di 90° in 90°, fino al punto F, mentre si avverte l'innesto dei denti degli ingranaggi. L'avvicinamento al punto F, nell'ultimo tratto di 90° (in folle), deve essere effettuato lentamente. Quando l'indicatore E ha raggiunto il punto F, fermare la rotazione e rilasciare l'alberino. In caso di superamento involontario del punto di taratura, continuare a ruotare l'alberino, ripetendo le operazioni sopra descritte, fino al raggiungimento della posizione desiderata.

I pomelli di prova rossi T e P (figura H2) servono per simulare l'intervento degli interruttori di fine corsa o dei limitatori di coppia.

9. Taratura del gruppo fine corsa di tipo DUO (opzionale)





Il punto di taratura (posizione intermedia) deve essere raggiunto ruotando il volantino nello stesso senso di marcia del funzionamento elettrico. Due interruttori di posizione intermedia possono essere utilizzati per il collegamento a circuiti di segnalazione o comando ausiliari (es. interblocchi, avvio o arresto pompe, ecc.). Le funzioni di inserimento e disinserimento sono realizzate mediante il collegamento dei rispettivi contatti NC e NA.

• Portare la valvola nella posizione intermedia desiderata.


9.1 Taratura intervento in CHIUSURA (campo nero)

• Con un cacciavite (5 mm) ruotare, tenendolo premuto, l'alberino di regolazione G (figura H3) nel senso indicato dalla freccia. Contemporaneamente l'indicatore H si muove di 90° in 90°, fino al punto C, mentre si avverte l'innesto dei denti degli ingranaggi. L'avvicinamento al punto C, nell'ultimo tratto di 90° (in folle), deve essere effettuato lentamente. Quando l'indicatore H ha raggiunto il punto C, fermare la rotazione e rilasciare l'alberino. In caso di superamento involontario del punto di taratura, continuare a ruotare l'alberino, ripetendo le operazioni sopra descritte, fino al raggiungimento della posizione desiderata.

9.2 Taratura intervento in APERTURA (campo bianco)

• Con un cacciavite (5 mm) ruotare, tenendolo premuto, l'alberino di regolazione K (figura H3) nel senso indicato dalla freccia. Contemporaneamente l'indicatore L si muove di 90° in 90°, fino al punto F,mentre si avverte l'innesto dei denti degli ingranaggi. L'avvicinamento al punto F, nell'ultimo tratto di 90° (in folle), deve essere effettuato lentamente. Quando l'indicatore L ha raggiunto il punto F, fermare la rotazione e rilasciare l'alberino. In caso di superamento involontario del punto di taratura, continuare a ruotare l'alberino, ripetendo le operazioni sopra descritte, fino al raggiungimento della posizione desiderata.

Figura H3




10. Taratura del gruppo limitatori di coppia





- La coppia di taratura deve corrispondere al valore specificato!
- Quando l'attuatore multigiro è fornito dal valvoliere, le operazioni di taratura sono già state effettuate durante il collaudo in fabbrica.
- I valori di taratura possono essere modificati solo dietro autorizzazione del valvoliere!

Figura J



- Allentare entrambe le viti di sicurezza O della scala graduata (figura J).
- Ruotare la scala graduata P e portarla sul valore di coppia richiesto (1 da Nm = 10 Nm).

Esempio: La figura J mostra la seguente taratura:

3,5 da Nm = 35 Nm in CHIUSURA 3,5 da Nm = 35 Nm in APERTURA

• Riavvitare le viti di sicurezza O



- I limitatori di coppia intervengono anche durante il comando manuale. Con appropriati comandi elettrici, l'intervento del limitatore di coppia può essere memorizzato, prevenendo in tal modo il riavvio nella direzione indesiderata.
- Il gruppo limitatori di coppia agisce da protezione meccanica lungo tutta la corsa, anche quando l'arresto alle estremità è assicurato dal fine corsa.
- Quando installato, premere il dischetto indicatore sull'albero ed effettuare la taratura secondo quanto descritto al paragrafo 12, pag. 14.
- Pulire le superfici di contatto del coperchio e della cassa; controllare lo stato della guarnizione OR ed applicare uno strato di grasso esente da acidi sulle superfici di contatto.

11. Prova di funzionamento

- Rimontare il coperchio del compartimento interruttori e stringere le viti a testa esagonale a croce ed in modo uniforme.


 • Portare il selettore in posizione ESCLUSA (0) (figura K).
- Dare tensione.
- Inserire il comando manuale come descritto al paragrafo 6 di pag. 9.
- Muovere manualmente la valvola in entrambe le posizioni di fine corsa.
- Verificare l'esatta taratura del gruppo fine corsa, controllando che il relativo interruttore intervenga al raggiungimento della posizione di estremità e venga rilasciato al cambiamento del senso di rotazione. In caso contrario ripetere le operazioni di taratura di cui al paragrafo 8 di pag. 11.

Se la taratura del gruppo fine corsa è corretta:

• Effettuare una prova di funzionamento tramite i pulsanti del pannello di controllo (figura K), mettendo il selettore in posizione LOCALE (I).

I pomelli di prova rossi T e P (figura M) servono per simulare l'intervento degli interruttori di fine corsa o dei limitatori di coppia.

Figura K



L'alimentazione non viene interrotta quando il selettore è in posizione ESCLUSO


12. Taratura dell'indicatore meccanico di posizione (opzionale)



Azionando la valvola dalla totale APERTURA alla totale CHIUSURA o viceversa, il dischetto indicatore ruota da 180° a 270°, a seconda del gruppo ingranaggi di riduzione installato sull'attuatore in fase di montaggio. Lo stesso dovrà essere all'occorrenza sostituito, in caso di successiva modifica del numero di giri per corsa.

- Portare la valvola in posizione CHIUSA.
- Ruotare il dischetto indicatore inferiore fino al punto in cui il simbolo CHIUSA è in corrispondenza dell'indice sul coperchio (figura L).
- Portare l'attuatore in posizione APERTA.
- Tenendo fermo il dischetto indicatore inferiore, ruotare il dischetto indicatore superiore recante il simbolo APERTA fino al punto di corrispondenza dell'indice sul coperchio.

Figura L



13. Taratura del potenziometro (opzionale)


- Portare la valvola in posizione CHIUSA.
- Togliere il coperchio del compartimento interruttori ed estrarre il dischetto indicatore, se fornito, come descritto al paragrafo 8, pagina 11.
- Ruotando l'alberino di regolazione in senso orario, portare il potenziometro (R2) nella posizione iniziale.
 La posizione CHIUSA corrisponde allo 0%, la posizione APERTA al 100%.



In funzione del rapporto di riduzione scelto per il trasmettitore di posizione, l'intero valore di resistenza non sempre viene utilizzato per tutta la corsa. Per questo motivo è consigliabile prevedere un sistema esterno di compensazione (regolazione dello zero e del fondo scala).

- Effettuare l'esatta messa a punto del valore zero e del fondo scala sui trimmer (esterni) di taratura.
- Quando installato, premere il dischetto indicatore sull'albero ed effettuare la taratura come descritto al paragrafo 12.
- Pulire le superfici di contatto, controllare lo stato della guarnizione OR ed applicare uno strato sottile di grasso esente da acidi.
- Rimontare e fissare il coperchio compartimento interruttori.

Figura M



14. Taratura del trasmettitore di posizione elettronico RWG (opzionale)

- Per la trasmissione a distanza o controreazione -

Il trasmettitore di posizione elettronico viene tarato presso il nostro stabilimento in base al segnale specificato in fase d'ordine. Successivi affinamenti possono essere eseguiti secondo quando descritto ai paragrafi 14.1 o 14.2.

Dopo aver effettuato il montaggio dell'attuatore sulla valvola, controllare la taratura misurando il segnale in uscita ai punti di misura (ved. paragrafi 14.1 o 14.2) e riaffinando se necessario.

Tabella 2

Dati tecnici		RWG 4020				
Schemi di collegamento		MSP KMS TP4 / sistema a 3 / 4 fili (richiede 2 fili esterni)	MSP KMS TP . 4 ./ MSP KMS TP . 5 . / sistema a 2 fili (richiede 2 fili esterni)			
Segnale in uscita	I	0 - 20 mA, 4 - 20 mA	4 - 20 mA			
Alimentazione	Uv	alimentazione interna 24 V c.c.	alimentazione esterna 14 V c.c. + (I x R _B), max. 30 V			
Max. corrente in ingresso	I	24 mA a 20 mA segnale in uscita	20 mA			
Max. carico	R _B	600 Ω	(Uv - 14 V) / 20 mA			

sistema a 2 fili

(0/4 mA) (20 mA)

R2 M

Punto di misura 1

misura 2

(+)

0/4 - 20 mA

Figura N: Scheda del trasmettitore di posizione

Il cambio di sistema (3/4 o 2 fili) richiede una modifica circuitale.

Per azione inversa, invertire le connessioni 7 (rosso/RD) e 5 (nero/BK) sulla scheda del trasmettitore (figura N).

14.1 Regolazione sistema a 2 fili 4 - 20 mA e sistema a 3 / 4 fili 0 - 20 mA



- Dare tensione all'unità AUMA MATIC.
- Portare la valvola in posizione CHIUSA.
- Rimuovere il coperchio del compartimento interruttori e rimuovere, se fornito, il dischetto indicatore, come indicato al paragrafo 8, pag. 11.
- In caso di inaccessibilità dei punti di misura, rimuovere il frontalino (figura O1).
- Collegare l'amperometro (0 20 mA) ai punti di misura (figura N, pag. 16 o figura O1).

Dopo la taratura, nel sistema a 3 / 4 fili, il valore di riferimento in posizione CHIUSA deve essere di 0 mA, nel sistema a 2 fili deve essere di 4 mA.




Collegare il carico esterno alla morsettiera a spina/presa AUMA (ved. schema di collegamento MSP...KMS TP...), tenendo conto della max resistenza esterna $R_{\rm B}$ e della corretta polarità. In caso contrario non sarà possibile leggere alcun valore.

- Ruotando l'alberino di regolazione (R2) in senso orario portare il potenziometro al punto iniziale. Ruotare il potenziometro (R2) mentre il segnale in uscita diminuisce, fino al raggiungimento del fermo.
- Ruotare il trimmer del potenziometro (N) in senso orario, fino al punto in cui il valore della corrente in uscita inizia ad aumentare.
- Riportare indietro il trimmer del potenziometro (N) fino al raggiungimento di una corrente residua di circa 0,1 mA (oppure 4,1 mA nel caso di sistema a 2 fili). Questa operazione assicura che il segnale rimanga al di sopra dello zero.
- Portare la valvola in posizione APERTA.
- Con il trimmer del potenziometro (M), portare il valore finale a 20 mA.
- Riportare in posizione CHIUSA e controllare il valvore minimo (0 mA o 4 mA), regolando la taratura se necessario.
- Rimontare il frontalino (Fig. O1), se preventivamente rimosso.
- Quando installato, premere il dischetto indicatore sull'albero ed effettuare le tarature come descritto al paragrafo 12, pagina 14.
- Pulire le superfici di contatto, controllare la guarnizione OR ed applicare un leggero strato di grasso privo di acidi.
- Rimontare e fissare il coperchio compartimento interruttori.



Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere il valore di fondo scala, verificare il rapporto di riduzione del gruppo ingranaggi selezionato.

Figura 01



14.2 Regolazione sistema a 3 / 4 fili 4 - 20 mA



- Dare tensione all'unità AUMA MATIC.
- Portare la valvola in posizione CHIUSA.
- Rimuovere il coperchio del compartimento interruttori ed estrarre, se fornito, il dischetto indicatore, come indicato al paragrafo 8, pag. 11.
- In caso di inaccessibilità dei punti di misurazione, rimuovere il frontalino dell'unità di controllo (figura O2).
- Collegare l'amperometro (0 20 mA) ai punti di misura (figura N, pag. 16 o figura O2).




Collegare il carico esterno alla morsettiera a spina/presa AUMA (ved. schema di collegamento MSP...KMS TP...), tenendo conto della max resistenza esterna R_B e della corretta polarità. In caso contrario non sarà possibile leggere alcun valore.

- Ruotando l'alberino di regolazione (R2) in senso orario portare il potenziometro al punto iniziale. Ruotare il potenziometro (R2), mentre il segnale in uscita diminuisce, fino al raggiungimento del fermo.
- Ruotare il trimmer del potenziometro (N) in senso orario, fino al punto in cui il valore della corrente in uscita inizia ad aumentare.
- Riportare indietro il trimmer del potenziometro (N) fino al raggiungimento di una corrente residua di circa 0,1 mA.
- Portare la valvola in posizione APERTA.
- Con il trimmer del potenziometro (M) portare il valore finale a 16 mA.
- Portare la valvola in posizione CHIUSA.
- Agendo sul potenziometro (N) portare il valore iniziale da 0,1 mA a 4 mA.
 Ne deriva un innalzamento dello zero di circa 4 mA, così da ottenere un campo pari a 4 20 mA.
- Azionare la valvola in entrambe le posizioni e controllare la taratura, regolandola se necessario.
- Quando installato, premere il dischetto indicatore sull'albero ed effettuare le tarature come descritto al paragrafo 12, pag. 14.
- Pulire le superfici di contatto, controllare la guarnizione OR ed applicare un leggero strato di grasso privo di acidi.
- Rimontare e fissare il coperchio compartimento interruttori.




Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere il valore di fondo scala, verificare il rapporto di riduzione del gruppo ingranaggi selezionato.

Figura O2



15. Programmazione dell'unità AUMA MATIC

Figura P: AUMA MATIC in versione standard




15.1 Funzioni dei LED diagnostici sulla scheda di interfaccia (versione standard)

V14 acceso: Mancanza di fase, intervento del termostato

V15 acceso: Anomalia di coppia: intervento del limitatore di

coppia in posizione intermedia

Figura Q1: Frontalino sulla scheda di interfaccia



LED di STOP, CHIUSURA (CLOSE), APERTURA (OPEN)


Indicano la presenza del relativo comando remoto.

15.2 Programmazione della scheda logica



Il valvoliere determina se l'arresto deve avvenire tramite i fine corsa o i limitatori di coppia (interruttori S1-2 e S3-2, Figura Q2).

Figura Q2: Scheda logica A2





• Tarare la funzione richiesta dell'interruttore S2-2, secondo quanto indicato nella tabella 3.

Tabella 3

Interruttore S2-2		mazione attivo)
	Direzione di CHIUSURA	Direzione di APERTURA
Autoritenuta del comando A DISTANZA	OFF 123456	OFF 123456
Comando ad impulsi A DISTANZA	OFF 1 2 3 4 5 6	OFF 123456
Autoritenuta del comando LOCALE	OFF	OFF 123456
Comando ad impulsi LOCALE	OFF 123456	OFF 123456
	attivo	non attivo
Trasmettitore Blinker	OFF 123456	OFF 123456
	incluso	non incluso
Limitatore di coppia in posizione intermedia agente sul segnale cumulativo di anomalia	OFF 123456	OFF 123456

15.3 Comando di EMERGENZA-APRE o EMERGENZA-CHIUDE (opzionale)


(quinta cifra nello schema di collegamento MSP ... C, D o P) Quando viene inviato un comando di EMERGENZA, l'attuatore porta la valvola nella posizione preconfigurata (attivo in ciascuna delle tre posizioni: LOCALE-ESCLUSO-REMOTO).

- Il segnale al morsetto X_k 1 (ved. schema di collegamento) deve essere collegato ad un contatto NC (Normalmente Chiuso) a + 24 V c.c.
- Per escludere il segnale di EMERGENZA-APRE o EMERGENZA-CHIUDE: Rimuovere i ponti B1 (per EMERGENZA-CHIUDE) o B2 (per EMERGENZA-APRE).

Figura R: Frontalino per opzione EMERGENZA-APRE o EMERGENZA-CHIUDE

Ponti: B1 (EMERGENZA APRE) LED per B2 (EMERGENZA CHIUDE) comando EMERGENZA





16. Posizionatore elettronico (opzionale)

16.1 Dati tecnici

Segnale di comando (segnale E1, valore nominale)	0/4 - 20 mA (opzionale 0 - 5 V)
Controreazione (segnale E2, valore reale)	0/4 - 20 mA (opzionale 0 - 5 V)
Sensibilità (banda morta) ΔE (P9)	0,5 % - 2,5 %
Regolazione fine della sensibilità "Sens" (P7) (utile solo per velocità in uscita <16 1/min)	min 0,25 %
Tempo di pausa "t _{Off} "(P10)	0,5 - 10 s
Impedenza d'ingresso	250 Ohm
Funzionamento a gradini:	
Tempo di lavoro "t _{ON} " (P8) effettivo fino ad una variabile di errore ≤25 %; quindi il valore si riduce automaticamente di 1 / 3.	0,5 - 15 s

16.2 Taratura



Il posizionatore all'interno dell'unità AUMA MATIC viene configurato secondo le specifiche d'ordine e viene collaudato con l'attuatore prima della spedizione. Le caratteristiche del sistema di controllo potrebbero rendere necessario un affinamento della taratura. Prima di procedere alla taratura del posizionatore, verificarne la configurazione.

- Togliere il coperchio dell'unità AUMA MATIC (figura P, pag. 19) dopo aver rimosso le 4 viti.
- Controllare la programmazione sulla scheda logica secondo quanto riportato al paragrafo 15.2 (pag. 20).



L'autoritenuta del comando REMOTO (automatico) deve essere disinserita in presenza del posizionatore.

• Rimuovere il frontalino del posizionatore (figura S2) e procedere con la configurazione della scheda posizionatore (figura S1) come indicato nella tabella 4. Per i valori del segnale di comando E1 e di controreazione E2, ved. adesivo sul frontalino (figura S2). Il comportamento dell'attuatore in caso di perdita del segnale di comando E1 e/o del segnale di controreazione E2, può essere configurato sulla scheda del posizionatore attraverso gli interruttori a slitta. Le varie possibilità sono però disponibili solo con segnali di 4 -20 mA.






Prima di effettuare le operazioni di configurazione, verificare che il circuito per il segnale di controreazione E2 (ved. schema di collegamento MSP... KMS TP...) sia chiuso (strumento di misura o ponte). In caso di mancanza del segnale E2 il LED V10 "E1/E2 < 4 mA" (figura S2) si accende ed il posizionatore non risponde.

Figura S2: Frontalino posizionatore

Figura S1: Scheda posizionatore A7






Tabella 4: Configurazioni raccomandate

Comportamento dell'attuatore in caso di assenza di segnale	Seg	nale	Programmazione (Figura S1)		
E1 e/o E2	Segnale di comando valore nom. E 1	Segnale di controreazione valore reale E 2 ¹⁾	S1-7 (tipo di segnale)	S1-7 (comporta- mento)	
blocco in posizione: l'attuatore si arresta immediatamente e rimane nell'ultima posizione raggiunta	4 - 20 mA ^{3) 4)}	4 - 20 mA ^{3) 4)}	1 2 3 4 5	12345	
valvola chiude: l'attuatore porta la valvola in posizione di CHIUSURA	4 - 20 mA ⁴⁾	4 - 20 mA ⁴⁾		12345	
valvola apre: l'attuatore porta la valvola in posizione di APERTURA	4 - 20 mA ⁴⁾	4 - 20 mA ⁴⁾	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	
funzionamento a gradini	per ulteriori tara	ature ved. sopra			
versione Split Range (opzionale)	per ulteriori tara	ature ved. sotto	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	

1) 3) 4) ved. tabella 5

Tabella 5: Ulteriori configurazioni disponibili

Diverso comportar in caso di asse	Seg	nale	Programmazione (Figura S1)		
E1	E2	Segnale di comando valore nominale E1	Segnale di controreazione valore reale E 2 ¹⁾	S1-7 (tipo di segnale)	S2-7 (comporta- mento)
blocco in posizione	valvola apre	4 - 20 mA ⁴⁾	0 - 5 V ^{2) 4)}	12345	12345
	blacca in posizione	0 - 20 mA ²⁾	4 - 20 mA ⁴⁾	12345	12345
	blocco in posizione	0 - 10 V ²⁾	4 - 20 mA ⁴⁾	1 2 3 4 5	12345
	valvola apre	0 - 20 mA ²⁾	0 - 20 mA ²⁾	12345	12345
		0 - 20 mA ²⁾	4 - 20 mA ⁴⁾	12345	12345
valvola chiude		0 - 20 mA ²⁾	0 - 5 V ²⁾	12345	1 2 3 4 5
valvoia criiuue		4 - 20 mA ⁴⁾	0 - 5 V ²⁾	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
		0 - 5 V ²⁾	0 - 5 V ²⁾	12345	12345
		0 - 10 V ²⁾	0 - 5 V ²⁾	12345	12345
		0 - 20 mA ²⁾	4 - 20 mA ⁴⁾	1 2 3 4 5	12345
		0 - 5 V ²⁾	4 - 20 mA ⁴⁾	12345	12345
		4 - 20 mA ⁴⁾	0 - 20 mA ²⁾	12345	12345
valvola apre	4 - 20 mA ⁴⁾	0 - 5 V ²⁾	12345	1 2 3 4 5	

- 1) Segnali interni di controreazione: 0/4 20 mA dal trasmettitore di posizione elettronico oppure 0 5 V dal potenziometro di precisione 5 k Ω
- 2) La perdita dei segnali E 1 o E 2 potrebbe essere erroneamente interpretata, in quanto i segnali E 1 o E 2 possono essere funzionali (senza anomalie) anche con segnale <4 mA (posizione di CHIUSURA = 0 V o 0 mA).
- 3) Per la versione con commutatore esterno analogico/binario (opzionale) è disponibile un comando aggiuntivo per operazioni di emergenza in entrambe le posizioni (ved. pagina 21, paragrafo 15.3)
- 4) Solo con segnale a zero vivo (cioè 4 20 mA)

16.3 Taratura del posizionatore in direzione di CHIUSURA (azione diretta)



Prima di regolare il posizionatore assicurarsi che i gruppi fine corsa e limitatori di coppia dell'attuatore (paragrafi 8-10, pagina 11-13) ed il trasmettitore di posizione (paragrafi 13-14, pagina 15-18) siano stati tarati.

- Posizionare il selettore (comandi locali) in posizione LOCALE.
- Portare l'attuatore multigiro in posizione di CHIUSURA premendo il pulsante
- Fornire il valore nominale E1 di 0 o 4 mA (ved. schema di collegamento).
- Ruotare il potenziometro P10 (t_{of}) in senso antiorario fino al raggiungimento del punto di arresto (figura S2).



La mancanza dei segnali E1/E2 o l'errata polarità sono indicate dal LED V10 "E1/E2 < 4 mA" (figura S2).

- Collegare il voltmetro ai punti di misura MP3 e MP4 (figura S3) per la misurazione del valore nominale (0 - 5 V).
 Con un valore nominale E1 di 0 mA il voltmetro deve indicare 0 V.
 Con un valore nominale E1 di 4 mA il voltmetro deve indicare 1 V.
 In caso di valore nominale (0 V o 1 V) diverso: correggere il segnale del valore nominale dalla sala controllo.
- Collegare il voltmetro ai punti di misura MP2 e MP1 per la misura del valore reale. Con un valore reale E2 di 0 mA il voltmetro deve indicare 0 V. Con un valore reale E2 di 4 mA il voltmetro deve indicare 1 V. Se il valore misurato è diverso: regolare il segnale del trasmettitore di posizione secondo i paragrafi 13 e 14.

	Stato dei LED: (ved. figure S3 e S4)		E' richiesta la taratura in direzione di CHIUSURA (ved. figure S3 e S4)
	I LED sono spenti		Ruotare leggermente il potenziometro "0" (P3) in senso orario fino al punto in cui il LED (V27 giallo) si accende.
Se	LED (V28 verde) acceso	allora	Ruotare leggermente il potenziometro "0" (P3) in senso orario fino al punto in cui il LED (V28 verde) si spegne ed il LED (V27 giallo) si accende.
	LED 1 (V27 giallo) acceso		Ruotare il potenziometro "0" (P3) in senso antiorario fino al punto in cui il LED (V27 giallo) si spegne. Ruotare quindi leggermente il potenziometro "0" (P3) in senso orario fino al punto in cui il LED (V27 giallo) si riaccende.

16.4 Taratura del posizionatore in direzione di APERTURA (azione diretta)

- Portare l'attuatore multigiro in APERTURA premendo il pulsante
- Collegare il voltmetro ai punti di misura MP2 e MP1 per la misura del valore reale E2. Se la taratura del trasmettitore di posizione è esatta il valore indicato sul voltmetro è di 5 V.

Nel caso in cui il valore misurato non sia corretto, regolare il segnale del trasmettitore di posizione secondo i paragrafi 13 e 14 e continuare da pag. 23, paragrafo 16.3.

- Collegare il segnale di comando massimo (valore nominale E1) = 20 mA.
- Collegare il voltmetro ai punti di misura MP3 e MP4 per la misura del valore nominale E1. Con un valore nominale di 20 mA il voltmetro deve indicare 5 V.

Nel caso in cui il valore misurato non fosse di 5 V, controllare il segnale di comando E1 esterno.

	Stato dei LED: (ved. figure S3 e S4)	E' richiesta la taratura in direzione di APERTURA: (ved. figure S3 e S4)	
	I LED sono spenti	allora	Ruotare leggermente il potenziometro "max" (P4) in senso antio- orario fino al punto in cui il LED (V28 verde) si accende.
Se	LED (V28 verde) acceso		Ruotare il potenziometro "max" (P4) in senso orario fino al punto in cui il LED (V28 verde) si spegne. Ruotare quindi leggermente il potenziometro "max" (P4) in senso antiorario fino al punto in cui il LED (V28 verde) si riaccende.
	LED (V27 giallo) acceso		Ruotare leggermente il potenziometro "max" (P4) in senso antiorario fino al punto in cui il LED (V27) si spegne ed il LED (V28 verde) si accende.

16.5 Taratura della sensibilità

- Portare il selettore dei comandi locali (figura P, pag. 19) in posizione REMOTO.
- Regolare il segnale di comando E1 come riportato sull'adesivo posto sul frontalino (ved. figura S4). La sensibilità (ΔE / banda morta) viene tarata sul valore massimo (2,5 %) presso il nostro stabilimento.
- E' possibile aumentare la sensibilità o ridurre la banda morta ruotando il potenziometro ΔE (P9) in senso orario. Per una precisa regolazione della sensibilità è richiesto uno strumento con precisione uguale o inferiore a 0.1 mA.
- Negli attuatori con n < 16 min⁻¹ si può ottenere una migliore sensibilità $(\Delta E_{min} = 0.25 \%)$ ruotando il potenziometro P7 (sens) in senso orario.






Nella regolazione del ΔE , è necessario ricordare che un numero elevato di avviamenti porterà ad una inutile usura della valvola e dell'attuatore. E' quindi necessario regolare la massima banda morta entro un campo accettabile dalla dinamica del processo.

 Allo scopo di evitare che, in situazione estreme, venga superato il numero massimo di avviamenti ammissibile (ved. Dati Tecnici SAR), è possibile fissare col potenziometro t-off (P10) un tempo di soglia compreso fra 0,5s (rotazione antioraria) e 10s (rotazione oraria).

Figura S3: Scheda posizionatore A7

Figura S4: Frontalino posizionatore



16.6 Taratura del posizionatore in APERTURA (versione con azione inversa)

Nella versione standard il segnale di comando massimo (E1 = 20 mA) porta la valvola nella posizione di APERTURA.

- Commutando l'interruttore S3-7 (figura S3) nella posizione "1" è possibile invertire la funzione di questo segnale (azione inversa).
- E' inoltre necessario scambiare le connessioni 7 (rosso/RD) e 5 (nero/BK) sulla scheda del trasmettitore di posizione montata all'interno dell'attuatore (figura N, pag. 16).



Prima della regolazione del potenziometro assicurarsi che il gruppo fine corsa, il gruppo limitatori di coppia (paragrafi 8-10, pag. 11-13) ed il trasmettitore di posizione (paragrafi 13-14, pag. 15-18) siano stati tarati.

- Portare il selettore dei comandi locali in posizione LOCALE.
- Portare l'attuatore in APERTURA premendo il pulsante
- Fornire il valore nominale E1 di 0 o 4 mA (ved. schema elettrico).

• Ruotare il potenziometro P10 (t_{orf}) in senso antiorario fino al raggiungimento dello stop (figura S4).



La mancanza dei segnali E1/ E2 o la polarità errata sono segnalate dal LED V10 "E1/E2 < 4 mA" (figura S4)

- Collegare il voltmetro ai punti di misura MP3 e MP4 (figura S3) per la misura del valore nominale (0 - 5 V).
 Con un valore nominale E1 di 0 mA il voltmetro deve indicare 0 V.
 Con un valore nominale E1 di 4 mA il voltmetro deve indicare 1 V.
 - Con un valore nominale E1 di 4 mA il voltmetro deve indicare 1 V. In caso di valore nominale (0 V o 1 V) diverso, correggere il segnale del valore nominale dalla sala controllo.
- Collegare il voltmetro ai punti di misura MP2 e MP1 per la misura del valore reale.

Con un valore reale E2 di 0 mA il voltmetro deve indicare 0 V. Con un valore reale E2 di 4 mA il voltmetro deve indicare 1 V. Se il valore misurato è diverso, regolare il segnale di controreazione secondo i paragrafi 13 e 14.

	secondo i paragrafi 13 e 14.					
Se	Stato dei LED: (ved. figure S3 e S4)	allora	E' richiesta la taratura in direzione di APERTURA: (ved. figure S3 e S4)			
	I LED sono spenti		Ruotare leggermente il potenziometro "0" (P3) in senso orario fino al punto in cui il LED (V28 verde) si accende.			
	LED 1 (V27 giallo) acceso		Ruotare leggermente il potenziometro "0" (P3) in senso orario fino al punto in cui il LED (V27 giallo) si spegne ed il LED (V28 verde) si accende.			
	LED (V28 verde) acceso		Ruotare il potenziometro "0" (P3) in senso antiorario fino al punto in cui il LED (V28 verde) si spegne. Ruotare quindi leggermente il potenziometro "0" (P3) in senso orario fino al punto in cui il LED (V28 verde) si riaccende.			

16.7 Taratura del posizionatore in CHIUSURA (versione con azione inversa)

- Collegare il voltmetro ai punti di misura MP2 e MP1 per la misura del valore reale E2. Se la taratura del trasmettitore di posizione è esatta il valore indicato sul voltmetro è di 5 V.
 Se il valore misurato è diverso, regolare il segnale del trasmettitore di

Se il valore misurato è diverso, regolare il segnale del trasmettitore di posizione secondo i paragrafi 13 e 14.

- Collegare il segnale di comando massimo (valore nominale E1) = 20 mA.
- Collegare il voltmetro ai punti di misura MP3 e MP4 per la misura del valore nominale E1. Con un valore nominale di 20 mA il voltmetro deve indicare 5 V.

Nel caso in cui il valore misurato non fosse di 5 V, controllare il segnale di

Š	Stato dei LED: (ved. figure S3 e S4)	E' richiesta la taratura in direzione di CHIUSURA: (ved. figure S3 e S4)	
	I LED sono spenti	Ruotare leggermente il potenziometro "max" (P4) in senso antiorario fino al punto in cui il LED (V27 giallo) si accende.	
	LED (V27 giallo) acceso	Ruotare il potenziometro "max" (P4) in senso orario fino al punto ir cui il LED (V27 giallo) si spegne. Ruotare quindi leggermente il potenziometro "max" (P4) in senso antiorario fino al punto in cui il LED (V27 giallo) si riaccende.	
	LED (V28 verde) acceso	Ruotare leggermente il potenziometro "max" (P4) in senso antiorario fino al punto in cui il LED (V28 verde) si spegne ed LED (V27 giallo) si accende.	

16.8 Posizionatore in versione Split Range (opzionale)

Per la versione Split Range è necessaria una versione particolare del posizionatore (opzionale).

16.8.1 Split Range: descrizione delle funzioni

L'azione Split Range permette di configurare il posizionatore con i valori nominali necessari per il controllo individuale di diversi attuatori (fino a 4 max.) con lo stesso segnale di comando. Valori tipici per 2 attuatori sono 0 - 10 mA e 10 - 20 mA o 4 - 12 mA e 12 - 20 mA. E' possibile comunque tarare e regolare anche tutti gli altri valori compresi fra 0/4 - 20 mA.

16.8.2 Programmazione

La programmazione del posizionatore tramite i blocchi interruttori S1-7, S2-7, S3-7 (figura T) è la stessa delle versioni precedenti, con la sola eccezione di seguito riportata:



Per la versione Split Range l'interruttore S1-7-5 deve sempre rimanere in posizione ON.


16.8.3 Taratura del posizionatore in modalità Split Range

(ved. anche l'esempio a pag. 28)

- Fornire il segnale di comando minimo specificato (valore nominale E1) per il posizionatore e controllare, misurando col voltmetro sui punti di misura MP3 e MP4 (figura T).
- Collegare il voltmetro ai punti di misura M3 e MP1. Calcolare il valore di taratura: Valore iniziale = E 1_{min} [in Ampere] x 250 Ohm Tarare il valore iniziale col potenziometro P5.
- Fornire il massimo segnale di comando specificato (valore nominale E1) e controllare misurando ai punti di misura MP3 e MP4.
- Collegare il voltmetro fra il punto di misura M9 ed il punto di misura MP1. Tarare 5 V col potenziometro P6.
- Fornire il segnale in ingresso E1 dal valore minimo al valore massimo e controllare il campo di taratura 0 - 5 V al punto di misura M9. Se necessario regolare mediante P5 o P6.
- Applicare lo stesso procedimento per il posizionatore del secondo attuatore e tararlo secondo il valore nominale specificato E1.
- Dopo la taratura per l'operazione in Split Range, effettuare ulteriori aggiustamenti come descritto al comma 16.3, pag. 23.

P9 (DE) P7 (Sens)

Figura T: Scheda del posizionatore A7, versione Split Range



Esempio:

Due attuatori devono funzionare in modalità Split Range. L'attuatore nr. 1 deve portare la valvola in posizione di CHIUSURA con un segnale E1 pari a 0 mA, ed in posizione di APERTURA con un segnale pari a 10 mA. L'attuatore nr. 2 deve portare la valvola in posizione di CHIUSURA con un segnale pari a 10 mA, ed in posizione di APERTURA con un segnale pari a 20 mA.

- Posizionatore attuatore nr. 1:
 Fornire E1 = 0 mA, tarare con P5 = 0 V al punto M3, fornire E1 = 10 mA, tarare con P6 = 5V al punto M9.
- Posizionatore attuatore nr. 2:
 Fornire E1 = 10 mA, tarare con P5 = 2,5 V al punto M3, fornire E1 = 20 mA, tarare con P6 = 5V al punto M9.
- Effettuare le regolazioni e le tarature per E2 come precedentemente descritto. Il valore nominale E1 può ora essere inviato ad entrambi gli attuatori (possono essere collegati in serie). Operando con un segnale E1 = 0 10 mA l'attuatore nr. 1 funziona, l'attuatore nr. 2 rimane nella posizione di CHIUSURA. Operando con un segnale E1 = 10 20 mA l'attuatore nr. 2 funziona, l'attuatore nr. 1 rimane nella posizione di APERTURA.

17. Timer (opzionale)

La scheda del temporizzatore (timer) permette di aumentare il tempo di manovra per tutta la corsa o per parte di essa.

Esempio:

Per evitare colpi d'ariete all'interno di lunghe tubazioni, è possibile scegliere un funzionamento a gradini in entrambi i sensi di marcia.

- Il temporizzatore è installato nell'unità AUMA MATIC al posto della scheda di interfaccia (figura P, pag. 19).
- Il temporizzatore elettronico non è disponibile in combinazione con il posizionatore.

17.1 Stato dei LED diagnostici (timer)

V14 acceso: Mancanza di fase e/o intervento del termostato V15 acceso: Anomalia di coppia: intervento del limitatore di

coppia in posizione intermedia

V21 acceso: Funzionamento a gradini nella direzione di

CHIUSURA

V22 acceso: Funzionamento a gradini nella direzione di

APERTURA

Figura U: Frontalino temporizzatore A1.6

17.2 Taratura del temporizzatore

L'inizio ed il termine della sequenza ciclica temporizzata possono essere regolati tramite:

- fine corsa intermedi del gruppo DUO, (paragrafo 9, pag. 12)
- o interruttore esterno (usare contatti liberi da potenziale)

I tempi di lavoro (ON) e di pausa (OFF) possono essere regolati, indipendentemente fra loro, fra 1 - 30 secondi mediante i 4 potenziometri (da R10 a R 13).

Rotazione in senso orario: aumento del tempo Rotazione in senso antiorario: riduzione del tempo

R10 (t-off) : tempo di pausa (OFF) in APERTURA

R11 (t-on) = : tempo di lavoro (ON) in APERTURA

R12 (t-off) : tempo di pausa (OFF) in CHIUSURA

R13 (t-on) : tempo di lavoro (ON) in CHIUSURA

18. Fusibili




Togliere l'alimentazione all'attuatore prima di sostituire i fusibili.



E' possibile accedere ai fusibili (figura V) dopo aver rimosso il coperchio dei comandi locali.

Figura V



Fusibili: (Fig. V)	F1/F2	F 3	F 4	
Dimensioni	6,3 x 32 mm	5 x 20 mm	5 x 20 mm	
Con teleruttori	1 A T; 250 V	500 mA T	1,6 A T	
Con tiristori	16 A FF; 250 V	500 mA T	1,6 A T	

19. Manutenzione

Dopo la messa in funzione controllare eventuali danni subiti dalla verniciatura degli attuatori multigiro. Ritoccare accuratamente per prevenire la corrosione. AUMA può fornire piccole quantità di vernice originale.

Gli attuatori multigiro AUMA non richiedono particolare manutenzione. La condizione preliminare per un funzionamento duraturo ed affidabile è una corretta messa in funzione.

Le guarnizioni in elastomero sono soggette ad invecchiamento naturale e devono quindi essere controllate periodicamente e, se necessario, sostituite.

Particolare importanza riveste anche un'installazione corretta delle guarnizioni OR sui coperchi e dei pressacavi, al fine di evitare che polvere o acqua penetrino all'interno.

Raccomandiamo:

- In caso di scarso impiego, effettuare una prova di funzionamento ogni 6 mesi circa, per assicurare in tal modo che l'attuatore sia sempre in grado di entrare in funzione.
- Controllare il serraggio dei bulloni fra attuatore e valvola/riduttore dopo i primi 6 mesi di esercizio; in seguito verificare il serraggio almeno una volta all'anno. Se necessario stringere i bulloni utilizzando le coppie T_A riportate nella tabella 1 di pag. 8.
- Per attuatori multigiro con modulo di accoppiamento tipo A, ad intervalli di 6 mesi circa, lubrificare con grasso i cuscinetti a rulli tramite idoneo ingrassatore.



• Raccomandiamo l'uso di lubrificante originale AUMA.

La cassa ingranaggi viene riempita con grasso lubrificante presso il nostro stabilimento.

La sostituzione del grasso attuatori si rende necessaria:

- dopo 10 12 anni se gli attuatori sono manovrati raramente
- dopo 6 8 anni se gli attuatori sono manovrati frequentemente



 La lubrificazione dello stelo della valvola deve essere effettuata separatamente.

20. Tester per AUMA MATIC

Il tester MT 01.1 (cod. articolo: Z008.748) può essere utilizzato per le tarature pre-avviamento e per la diagnosi manutentiva.

Il tester è un accessorio, non incluso nella fornitura dell'unità AUMA MATIC.

Figura W: Tester MT 01.1






- Togliere l'alimentazione all'attuatore.
- Rimuovere il coperchio dell'unità AUMA MATIC.
- Rimuovere completamente la scheda di interfaccia, oppure quella del posizionatore o del timer (figura P, pag. 19).

- Applicare la spina del tester alla presa X5 sulla scheda logica (figura X).
- Alimentare l'attuatore.

Figura X: Collegamento del tester MT 01.1 alla scheda logica

Scheda logica Z013.718A





I diodi si illuminano se: auma matic tester Type: MT 01.1 E' disponibile l'alimentazione interna a 12V 1) \otimes 12 Volt Il selettore di manovra è su LOCALE _ Ortsbetrieb \otimes Local operation Il selettore di manovra è su REMOTO __ Fernbetrieb Remote operation ZU \otimes **CLOSE** E' disponibile il comando di controllo locale APRE_ ORT-AUF LOCAL-OPEN S 20 E' disponibile il comando di controllo locale CHIUDE _ ORT-ZU LOCAL-CLOSE E' intervenuto il fine corsa in chiusura (rotazione in senso orario) WSR / S3 **AUF** E' intervenuto il limitatore di coppia in chiusura (rotazione oraria)²⁾ **OPEN** DSR / S1 S 21 E' intervenuto il fine corsa in apertura (rotazione in senso antiorario) WÖL / S4 E' intervenuto il limitatore di coppia in apertura (rotazione antioraria) 2 \otimes DÖL / S2 **PHASE** E' intervenuto il termostato \otimes Th / F1 CHECK S 22 Tutte le fasi sono collegate ed il pulsante S 22 è premuto 3/2 Phasenfolge Phase sequence \otimes Il pulsante S 20 comanda l'attuatore in chiusura ZU CLOSE \otimes Il pulsante S 21 comanda l'attuatore in apertura _ auma Z007.508

- 1) Se manca la tensione ausiliaria 12 V, verificare i fusibili del gruppo AUMA MATIC, ved. paragrafo 18, pag. 30.
- Se i LED "DSR" e "DÖL" sono illuminati, controllare la taratura dei limitatori di coppia come da paragrafo 10, pag. 13.
- 3) Per le vecchie schede logiche (fornite prima del marzo 2000): sequenza fasi corretta.

21. Dichiarazione del Fabbricante e Dichiarazione di Conformità UE



riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri ed alla Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE) relativa alla Direttiva EMC (89/336/CEE) secondo la Direttiva del Consiglio per Dichiarazione di Conformità UE

Gli attuatori multigiro AUMA delle linee di prodotto:

SA Ex 07.1 - SA Ex 40.1 SAR 07.1 - SAR 30.1 SA 07.1 - SA 48.1

AUMA SEMIPACT, AUMA MATIC Nelle versioni AUMA NORM SAR Ex 07.1 - SAR Ex 16.1

sono progettati e costruiti per essere installati su valvole industriali,

dichiara con la presente che gli attuatori elettrici multigiro AUMA sopra elencati sono in La società WERNER RIESTER GmbH & Co. KG, nella sua qualità di fabbricante, conformità alle seguenti Direttive:

Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica (EMC 89/336/CEE) Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE) Le prove di conformità delle apparecchiature sono state effettuate in base alle seguenti norme

a) relative alla Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica EN 50081-2: 1993 EN 50082-2: 1995 EN 61800-3 Emissioni: mmunità: Dal 08.97:

b) relative alla Direttiva Bassa Tensione: VDE 0100 Part 410 EN 60204-1 EN 60034-

Armaturen- und Maschinenantriebe C.P. 13 62 • 79373 Müllheim / Baden Tel 07631 / 809-0 • Fax 07631 / 13218 WERNER RIESTER GMbH & Co. KG

Müllheim.

H Newerle, Amministratore Delegato

E' necessario seguire le istruzioni di sicurezza fornite nella documentazione a corredo degli attuatori Questa dichiarazione non costituisce garanzia per le caratteristiche tecniche specifiche dei prodotti.

DO 01.28.001IT

Secondo la Direttiva Macchine 98/37/CE Articolo 4.2 (Allegato II, parte B) Dichiarazione del Fabbricante

Gli attuatori multigiro AUMA delle linee di prodotto:

SA 07.1 - SA 48.1 SAR 07.1 - SAR 30.1

SAR Ex 07.1 - SAR Ex 16.1 SA Ex 07.1 - SA Ex 40.1

AUMA SEMIPACT, AUMA MATIC Nelle versioni AUMA NORM o AUMATIC sono progettati e costruiti, quali dispositivi per azionamento elettrico, per essere nstallati su valvole industriali La società WERNER RIESTER GmbH & Co. KG (fabbricante) dichiara con la presente che, per la progettazione degli attuatori elettrici multigiro AUMA sopra elencati, sono state applicate le seguenti norme:

DIN VDE 0100 DIN VDE 0530 DIN ISO 5210 EN 292 -1 EN 292 -2 EN 50 014 EN 50 018 EN 50 019 EN 50 020

EN 60 204 -1

Gli attuatori multigiro AUMA coperti da questa dichiarazione non possono essere messi in servizio fino a che la macchina in cui saranno incorporati o di cui diverranno della Direttiva 98/37/CE ed alla legislazione nazionale che la traspone, vale a dire fino a che il macchinario di cui alla presente dichiarazione non formi un complesso unico con componente sia stata identificata e ne sia stata dichiarata la conformità alle condizioni a macchina finale.

Armaturen- und Maschinenantriebe C.P. 13 62 • 79373 Müllheim / Baden Tel 07631 / 809-0 • Fax 07631 / 13218 WERNER RIESTER GMBH & Co. KG

Indice

A		M		T	
Autoritenuta	5 ,23 20 ,25	Manutenzione Moduli di accoppiamento Montaggio sulla valvola/ridu	4,30 7 uttore 7	Targhetta Temperatura ambiente Tempo di lavoro Tempo di pausa	10 5 21,29 21,29
B Blinker C Collegamento elettrico	20 10 ,14 20 9 5	N Norme di sicurezza O Operazione in Emergenza P Posizionatore elettronico Potenziometro Programmazione dell'unità AUMA MATIC	4 5 21 15 19	Termistori PTC Termostati Tester Tipo di arresto Tipo di servizio Tiristori Trasmettitore Blinker Trasmettitore di posizione R\(^1\) Trasmettitore di posizione elettronico RWG	5 31 20 5 5 20 WG 16
D Dati tecnici Dichiarazione del Fabbricante Dichiarazione di Conformità UE Dischetto indicatore	5 33	Protezione motore Prova di funzionamento R Relé in uscita Resistenza anticondensa	5,19 14 5 5	sistema a 2 fili sistema a 3 / 4 fili Trasmissione a distanza Trasporto Tubo di protezione	16,17 16,17 16 7 8
F Fusibili G Gruppo fine corsa 5,11 Gruppo fine corsa di tipo DUO Gruppo limitatori di coppia I Indicatore meccanico di posizione Immagazzinaggio Interruttori tandem	30 ,12 12 13 14 7	Scheda di interfaccia Schema di collegamento Segnale cumulativo di anomalia Segnale di comando Segnale di EMERGENZA Segnali Selettore Sensibilità Servizio breve Servizio intermittente Sezione cavi Staffa a parete	19 6,10 5,20 21,22,23 21 6 14 25 5 5 10	Valore effettivo di posizione Versione Split Range Volantino	5 22,27 9

Informazioni disponibili anche su Internet:

Schemi elettrici, certificati di collaudo ed ulteriori informazioni sugli attuatori possono essere scaricati direttamente da Internet inserendo il numero d'ordine o di commessa (riportato sulla targhetta di identificazione). Il nostro indirizzo internet è: http://www.auma.com

Germania

WERNER RIESTER GmbH & Co. KG Industriegebiet West Postfach 13 62

79373 Müllheim/Baden Tel +49 76 31 809-0 Fax +49 76 31 13 218 DE e-mail: Riester@auma.com

WERNER RIESTER GmbH & Co. KG

Postfach 11 51 73747 Ostfildern Tel +49 71 13 48 03-0 Fax +49 71 13 48 03 34 e-mail: Riester@wof.auma.com

WERNER RIESTER GmbH & Co. KG

Service-Center Köln Toyota-Allee 44 50858 Köln Tel +49 2234 20379-00 Fax +49 2234 20379-99 DF e-mail: Service@sck.auma.com

WERNER RIESTER GmbH & Co. KG Service-Center Magdeburg

WERNER RIESTER GmbH & Co. KG

Am Stadtberg 1 39167 Niederndodeleben Tel +49 39 20 47 59-0 Fax +49 39 20 47 59-19 DE e-mail: Service@scm.auma.com

WERNER RIESTER GmbH & C Service-Center Bayern Robert-Bosch-Strasse 14 85748 Garching-Hochbrück Tel 0 89 / 32 98 85-17 Fax 0 89 / 32 98 85-18 e-mail: Riester@scb.auma.com DE

> WERNER RIESTER GmbH & Co. KG Büro Nord Krelingen 150 29664 Walsrode Tel +49 51 67 504 Fax +49 51 67 565

DE

DE

e-mail: HandwerkerE@auma.com WERNER RIESTER GmbH & Co. KG

Bereich Schiffbau Tempowerkring 1 21079 Hamburg Tel +49 40 79 14 02 85 Fax +49 40 79 14 02 86 e-mail: DierksS@auma.com

Büro Nord

WERNER RIESTER GmbH & Co. KG

Rathausplatz 7 45549 Sprockhövel Tel +49 23 39 92 12-0 Fax +49 23 39 92 12 15 DE e-mail: KettnerM@auma.com SuchhardtP@auma.com

> WERNER RIESTER GmbH & Co. KG Büro Süd-West Mozartstr. 4

DE 69488 Birkenau Tel +49 62 01 37 31 49 Fax +49 62 01 37 31 50 e-mail: WagnerD@auma.com

> WERNER RIESTER GmbH & Co. KG Büro Baden

Postfach 13 62 79373 Müllheim/Baden Tel +49 76 31 809 193 Fax +49 76 31 809 294 e-mail: HenselR@auma.com

> WERNER RIESTER GmbH & Co. KG Büro Württemberg

Postfach 11 51 73747 Ostfildern Tel +49 71 13 48 03 80 Fax +49 71 13 48 03 81 DE e-mail: KoeglerS@wof.auma.com

WERNER RIESTER GmbH & Co. KG

WEKNEK KIESTER GIIDITES S Büro Bayern Kagerberg 12 93356 Teugn/Niederbayern Tel +49 94 05 94 10 24 Fax +49 94 05 94 10 25 e-mail: JochumM@auma.com DE

WERNER RIESTER GmbH & Co. KG Büro Ost

Buro Ost Am Stadtberg 1 39167 Niederndodeleben Tel +49 39 20 47 59 80 Fax +49 39 20 47 59 89 e-mail: ZanderC@scm.auma.com

Europa

AUMA Armaturenantriebe Gesellschaft m.b.H.

Geseilschaft In.o.n.
Betriebsgebiet Traiskirchen Süd
Handelsstr. 14
2512 Tribuswinkel
Tel +43 22 52 82 540
Fax +43 22 52 82 54 050
e-mail: office@auma.at

AUMA (Schweiz) AG Chörrenmattstr. 43 8965 Berikon Tel +41 56 64 00 945 Fax +41 56 64 00 948 e-mail: RettichP.ch@auma.com CH

AUMA Servopohony spol. s.r.o. Kazanská 121 10200 Praha 10 Tel +420 2 72 70 00 56 Fax +420 2 72 70 41 25 e-mail: auma-s@auma.cz

AUMA France 10 - 16 Rue Constantin Pecqueur Z.A.C. Les Châtaigniers III 95157 Taverny Cédex Tel +33 13 93 27 272 Fax +33 13 93 21 755 e-mail: servocom@auma.fr

OY AUMATOR AB Pl 21 / Hyljekuja 5 02271 Espoo 27 Tel +358 95 84 022 Fax +358 95 84 02 300 e-mail: auma@aumator.fi

AUMA ACTUATORS Ltd. Britannia Way GB Clevedon North Somerset BS21 6QH Tel +44 12 75 87 11 41 Fax +44 12 75 87 54 92 e-mail: auma@auma.co.uk

AUMA ITALIANA S. I. Via Don Luigi Sturzo, 29 20020 Lainate/Milano Tel +39 02 93 17 911 Fax +39 02 93 74 387 e-mail: info@auma.it

AUMA BENELUX B.V. AUMA BENELUX B.V. Le Pooleweg 9 2314 XT Leiden Tel +31 71 58 14 040 Fax +31 71 58 14 049 e-mail: office@benelux.auma.com NL

AUMA Polska Sp. zo. o. UI. Pukowca 15 40-816 Katowice Tel +48 32 25 05 412 Fax +48 32 25 05 412 e-mail: R.Ludzien@auma.com.pll

ALIMA Moscow Representative Office 8/9, 1-y Tverskoy-Yamskoy pereulok, Moscow, 125047, Post Box 220 RU Tel: +7 095 973 29 43 Fax: +7 095 973 35 28 e-mail: georgeip@aha.ru

GROENBECH & SOENNER A/S Scandiagade 25 2450 Copenhagen SV Tel +45 33 26 63 00 Fax +45 33 26 63 01

IBEROPLAN S.A. Marques de Hoyos, 10 28027 Madrid Tel +34 91 37 17 130 Fax +34 91 74 27 126 e-mail: iberoplan@iberoplan.com ES

e-mail: GS@groenbech-sons.dk

D.G. Bellos & Co O.E. 86, Konstantinoupoleos St. 136 71 Acharnai, Athens GR Tel +1 24 094 86 Fax +1 24 094 86 e-mail: info@dgbellos.gr

SIGURD SOERUM A.S. Jongsasveien 3 Postboks 85 NO 1301 Sandvika Tel +47 67 57 26 00 Fax +47 67 57 26 10 e-mail: post@sigurd-sorum.no

INDUSTRA Comércio de Equipamentos Industrias, Lda. Estrada de Albarraque 5° Centro Empresarial Sintra-Estoril Bloco A3-Linh 2710-297 Sintra Tel +351 2 19 10 95 00 Fax +351 2 19 10 95 99 e-mail: jpalhares@tyco-valves.com

ERICHS ARMATUR AB Travbanegatan 8 Box 91 44 20039 Malmö Tel +46 40 31 15 50 Fax +46 40 94 55 15 SE e-mail: info@erichsarmatur.se

> MEGA Endüstri Kontrol Sistemleri Tic. Ltd. Sti. Cetin Emec Bulvari 6.CAD

78.SK. 17/ 18 06460 Övecler - Ankara Tel +90 31 24 78 08 13 Fax +90 31 24 78 08 31 TR e-mail: megaltd@turk.net

Africa

AUMA South Africa (Pty) Ltd. AUMA South Africa (Pty) L1 P.O.Box 12 83 Springs 1560 Tel +27 11 36 32 880 Fax +27 11 81 85 248 e-mail: auma-sa@cis.co.za

A.T.E.C. 5, Road No. 101 Maadi Cairo - Egypt
Tel +20 2 35 99 680
Fax +20 2 35 90 681 e-mail: atec@intouch.com

Asia

AUMA Middle Fast Representative Office Sponsorship: Euro Mechanical P.O. Box 46153 Tourist Club Street

Abu Dhabi Tel +971 26 44 92 43 Fax +971 26 44 85 61 e-mail: auma@emirates.net.ae

AUMA Beijing Representative Office Room 602, Yuanchenxin Building 12 Yumin Road, Madian

Chaoyang District 100029 Beijing Tel +86 10 62 02 24 91 Fax +86 10 62 02 24 97 e-mail: aumabs@ihw.com.cn

AUMA (INDIA) Ltd. Plot No. 39-B, II Phase Peenya Industrial Area Bangalore 560 058
Tel +91 80 83 94 655
Tlx 08 45 50 63 auma in
Fax +91 80 83 92 809 e-mail: info@auma.co.in

AUMA JAPAN Co., Ltd. 596-4 Futago-Cho 273-0034 Funabashi-Shi Chiba Tel +81 47 30 29 551 Fax +81 47 30 29 555 e-mail: auma.jp@oregano.ocn.ne.jp

AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd.
32, Ang Mo Kio Industrial Park 2
#01 - 02, Sing Industrial Complex
Singapore 569510
Tel +65 48 18 750
Fax +65 48 18 269

SG aumasing@mbox5singnet.com.sg

PERFECT CONTROLS Ltd. Suite 202, Block 1, Hofai Commercial Centre 218 Sai Lau Kok Road Tsuen Wan, Kowloon, Hongkong Tel +852 24 93 77 26 Fax +852 24 16 37 63

e-mail: pcltd@netvigator.com Dong Woo Valve Control Co., Ltd. 24-2, Youi Do-Dong, Yeong Deung

Po-Ku P.O.Box 293 Seoul, 150-010 Tel +82 2761 6233 Fax +82 2761 1278 e-mail: dw7994@users.unitel.co.kr

AL-ARFAJ Eng. Company W.L.L. P.O. Box 391 Salmiyah 22004 Tel +965 48 17 448 Fax +965 48 17 442 ΚW e-mail: arfaj@qualitynet.net

BEHZAD Trading P.O. Box 11 23 Rayyan Road Doha, Qatar Tel +974 43 32 36 Fax +974 43 32 37 e-mail: behzad@qatar.net.qa Mustafa Sultan Science & Industry Co

LLC P.O. Box 3340 QM

Ruwi Tel +968 602009/6067355 Fax +968 6070066 e-mail: siteam@omantel.net.om

Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd. 232/ 13 Yen-A-Kart Soi 2 Yannawa, Bangkok 10120 Tel +66 22 40 06 56 Fax +66 22 40 10 95 e-mail: swvong@mozart.inet.co.th

Top Advance Enterprises Ltd.

Top Advance Triespieses Ld... 2nd Fl., No. 32, Lane 308, Section 3, Ho-Ping East Road Taipei, Taiwan, R.O.C. Tel +886 2 2733 3530 Fax +886 2 2736 5526 e-mail: kycl3530@ms6.hinet.net

Australia

BARRON GJM Pty.Ltd. P.O.Box 792 Artarmon - NSW 1570 Tel +61 29 43 61 088 Fax +61 29 43 93 413 e-mail: info@barron.com.au

Americhe

AUMA ACTUATORS INC. 4 Zesta Drive Pittsburgh, PA 15 205 Tel +1 41 27 87 13 40 Fax +1 41 27 87 12 23 e-mail: mailbox@auma-usa.com

Asvotec Termoindustrial Ltda. Rod. Cônego Cyriaco Scaranello Pires, Km 01 Monte Mor-Sp, CEP 13190-000 Tel: +55 19 3879-87 35 Fax: +55 19 3879 87 38 e-mail: adm@asvotec.com.br

TROY-ONTOR Inc. 230 Bayview Drive Unit 1A Barrie, Ontario L4N 5E9 Tel +1 705 721 5851 Fax +1 705 721 5851 e-mail: troy-ontor@troy-ontor.ca

Ferrostaal de Colombia Ltd. Avenida Eldorado No. 97-03 Apartado Aéreo: 7384 CO- Santafé de Bogotá, Tel +57 1 4 011 300 Fax +57 1 4 131 806

e-mail: dorian_hernandez@ferrostaal.com

IESS de Mexico S.A.
AV. Cuitlahuac 1422, Col. Aguilera,
Delegacion Atzco.
MX-02900 Mexico D.F.
Tel +52 55 561701
Fax +51 53 563337
Tentil trictore disco com proe-mail: informes@iess.com.mx

Multi-Valve Latin America S.A Multi-Valve Latin America S.A. Amàdor Merino Reyna 496, Of. 301 PE- San Isidro, Lima 27 Tel +51 12 22 13 13 Fax +51 12 22 18 80 e-mail: multivalve@tsi.com.pe

PASSCO Inc. 36 41 53 PR-00936-4153 San Juan Tel +18 09 78 77 20 87 85 Fax +18 09 78 77 31 72 77 e-mail: passco@prtc.net

LOOP S.A. Chacabuco 580 AR-1069 Buenos Aires Tel +54 11 43 31 32 06 Fax +54 11 43 31 32 06 e-mail: loop@datamar.com.ar

AUMA Representative Office Chile Avenida Larrain 6642 Of. 304 La Reina,

CL- Santiago de Chile Tel +56 22 77 71 51 Fax +56 22 77 84 78 Mobil + 56 95 99 85 47 e-mail: aumachile@usa.net

Sublibarca Centro Comercial Carmen, Avenia La Limpia Local 1-2 # 85-39 VE- Maracaibo, Edo, Zulia Tel +58 261 7 555 667 Fax +58 261 7 532 259 e-mail: suplibarca@tamnet.com

Joluhous for a world in motion.



Dispositivi lineari di spinta LE con attuatori multigiro SA Spinte disponibili da 4 kN a 217 kN Corse disponibili fino a 500 mm Velocità di manovra disponibili da 20 a 360 mm/min



Riduttori a leva GF 50.3 - GF 125.3 GF 160 - GF 250 Coppie disponibili fino a 32 000 Nm



Unità di controllo AUMA MATIC con attuatori multigiro SA/ SAR Coppie disponibili da 10 a 1 000 Nm Velocità disponibili da 4 a 180 min⁻¹



AS 6 - AS 50 Coppie disponibili da 25 to 500 Nm Tempi di manovra per 90° da 4 a 90 s



Riduttori a vite senza fine GS 40.3 - GS 125.3 GS 160 - GS 500 Coppie disponibili fino a 360 000 Nm



Coppie disponibili da 10 a 32 000 Nm Velocità disponibili da 4 a 180 min⁻¹



SG 05.1 - SG 12.1 Coppie disponibili da 100 a 1 200 Nm Tempi di manovra per 90° da 4 a 180 s



Riduttori conici GK 10.2 - GK 40.2 Coppie disponibili fino a 16 000 Nm



GST 10.1 - GST 40.1 Coppie disponibili fino a 16 000 Nm

WERNER RIESTER GmbH & Co. KG Armaturen- und Maschinenantriebe Postfach 1362 • D - 79373 Müllheim Tel 07631/809-0 • Fax 07631/13218

e-mail riester@auma.com http://www.auma.com

AUMA ITALIANA S.r.I. Via Don Luigi Sturzo, 29 I - 20020 LAINATE (MI) Tel. 02931791.1 - Fax 029374387 e-mail: info@auma.it http://www.auma.it



Certificato Nr 12 100 4269